

Elbląg 2025-10-31

**NOWA INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY SLIM**

1. Moskitiera Slim jest prawidłowo naciągnięta na etapie produkcji, Nie ma potrzeby dodatkowego naciągu przy montażu.
2. Moskitiera Slim dostarczana jest do Państwa w pełni złożona - do szerokości 170 cm. Powyżej 170 cm moskitiera będzie w kawałkach do samodzielnego złożenia.
3. **Ważne: sznurki poziome górne jak i dolne muszą być prowadzone w kółkach znajdujących się na końcach belki przesuwnej ciągnącej siatkę. Patrząc na belki poziome, sznurki powinny być ułożone centralnie tworząc jedną „strunę” Jeżeli któryś sznurek przechodzi bokiem, ukosuje się, oznacza to, że spadł z kółka.**
4. Moskitierę przykręcamy w narożnikach i w miejscach nawierceń ramy. Nie zalecamy używania taśmy klejącej, pojawia się problem przy demontażu, bądź sprawdzeniu, czy sznurki prawidłowo są prowadzone przez rolki dolną i górną.
5. Wystające poza ramę kawałki sznurków najlepiej pozostawić, zawsze mogą się przydać do zmniejszenia, bądź zwiększenia naciągu. Zostały one schowane pod zaślepką na boku ramy.

**MOSKITIERA POWINNA BYĆ MONTOWANA PRZEZ FIRMY Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄCE. NIE POWINIEN JEJ MONTOWAĆ KLIENT INDYWIDUALNY.**